

# ULINE H-7863 COAT TREE

1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea página 2.  
Pour le français, consulter la page 3.

## TOOL RECOMMENDED



Rubber Mallet

## PARTS LIST

1	Base x 1	2	Bolt x 1	3	Connecting Plate x 2
4	Spanner x 1	5	Connecting Ring x 1	6	Connecting Screw x 1
7	Coat Hook x 8	8	Upper Vertical Pole x 1	9	Bottom Vertical Pole x 1
10	Umbrella Ring x 2	11	Umbrella Tray x 1		

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**Step 1**

**Step 2**

Slide rings down vertical post. Position at desired height. Place umbrella tray in bottom umbrella ring.

**Step 3**

Use mallet to secure coat hooks in place.

**Step 4**

Completed Assembly

HERRAMIENTA RECOMENDADA



Mazo de Caucho

**LISTA DE PARTES**

1	1 Base	2	1 Perno	3	2 Placas de Conexión
4	1 Llave	5	1 Anillo de Conexión	6	1 Tornillo de Conexión
7	8 Ganchos para Chamarras	8	1 Poste Vertical Superior	9	1 Poste Vertical Inferior
10	2 Anillos para Paraguas	11	1 Bandeja para Paraguas		

**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE**

**Paso 1**

**Paso 2**

Deslice los anillos por el poste vertical. Colóquelos a la altura deseada. Coloque la bandeja para paraguas en el anillo para paraguas inferior.

**Paso 3**

Use el mazo para asegurar los ganchos para chamarras en su lugar.

**Paso 4**

Ensamble Completo

**OUTIL RECOMMANDÉ**



Maillet en caoutchouc

**LISTE DES PIÈCES**

1	Base x 1	2	Boulon x 1	3	Plaque de raccordement x 2
4	Clé à ergot x 1	5	Bague de raccordement x 1	6	Vis de raccordement x 1
7	Crochet à manteau x 8	8	Montant vertical supérieur x 1	9	Montant vertical inférieur x 1
10	Anneau à parapluie x 2	11	Support à parapluie x 1		

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Étape 1

Étape 2

Faites glisser les anneaux vers le bas du montant vertical et positionnez-les à la hauteur voulue. Placez le support à parapluie dans l'anneau inférieur.

Étape 3

Utilisez un maillet pour installer les crochets à manteau.

Étape 4

Montage complété