



ULINE H-7574

STEEL WHEEL PALLET TRUCK

1-800-295-5510
uline.com



FRAME DIAGRAM




FRAME DIAGRAM PARTS LIST


#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Handle Assembly	1	H-1043-SHC	B1
2	Pump (Standard)	1	H-1043PUMP	PUMP STAND
3	Bolt	1	H-1365-B3	B3
4	Bearing	1	H-1365-B4	B4
5	Supporting Base	1	H-1043-B5	B5
6	Spring Pin	2	H-1365-B6	B6
7	Retaining Ring for Axle	1	H-1043-B7	B7
8	Steel Big (Steering) Wheel	2	H-7574-STEER	B8S
9	Bearing	8	H-1043-B9	B9
10	Big (Steering) Wheel Shaft Kit Includes: • Wheel Shaft (1) • Retaining Ring for Axle (2)	1	H-1043-BWS	B2, B12
13	Steering Wheel Dust Cover	2	H-1043-B13	B13

**STEEL WHEEL
PALLET TRUCK****FRAME DIAGRAM PARTS LIST CONTINUED**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
14	Pin	2	H-1043-B14	B14
15	Oiler	8	H-1193-B15	B15
16	Spring Pin	2	H-1483-B16	B16
17	Joint	2	H-1483-B17	B17
18	Pin	2	H-1043-B18	B18
19	Straight Tappet	2	H-1483-B19	B19
20	Long Shaft	1	H-1043-B20	B20
21	Retaining Ring for Hole	2	H-1043-B21	B21
22	Oiler	4	H-1043-B22	B22
23	Roll Sheath	2	H-1043-23	B23
24	Spring Pin – 1¼"	8	H-5632	BF2500-B24X8
25	Shaft	2	H-1043-25	B25
26	Shaft	2	H-1043-B26	B26
27	Spring Pin – 1⅜"	8	H-5631	BF2500-B27X8
28	Roll Ring	4	H-1043-B28	B28
29	Shaft	2	H-1483-B29	B29
31	Frame of Fork (Load) Wheel	2	H-1043-B31	B31
32	Steel Fork (Load) Wheel	2	H-1043-STEEL	B35S
33	Entry (Roller) Wheel Assembly Kit Includes: • Bolt (1) • Entry Roller (1) • Nut (1)	1	H-5634	2500-B36B38B39
34	Fork Frame	1	-----	B40
35	Spring Lock Washer	1	H-1043-B41	B41
36	Bolt	1	H-1043-B42	B42
37	Rocker Arm	1	H-1043-B43	B43
38	Nut	1	H-1366-B44	B44
39	Big Spring	1	H-1483-B149	B149
40	Spring Pin	1	H-1043-B117	B117
41	Shaft	1	H-1043-B118	B118
	Replacement Fork (Load) Wheel With Bearings Kit Includes: • Fork (Load) Wheel #32 (1) • Bearing #9 (2)	1	H-1043-WHKIT	-----
	Pallet Truck Pump Seal Kit (Not Shown)	1	H-4182	-----
	Pump Compression Spring (Not Shown)	1	H-1043PCS	-----
	Steering Wheel Hardware (Not Shown)	1	H-6017	B10-B13

HANDLE DIAGRAM

HANDLE DIAGRAM PARTS LIST



#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
A	Handle Assembly	1	H-1043-SHC	B1
1	Blade Spring	1	H-1366-B101	B101
2	Spring Pin	2	H-2721-B102	B102
3	Roller	1	H-2721-B103	B103
4	Spring Pin	1	H-2721-B104	B104
5	Spring Pin	1	H-2721-B105	B105
6	Spring Pin	1	H-2721-B106	B106
7	Handle (part of a kit)	1	H-1043-SHC	B1
8	Handle Tube (part of a kit)	1	H-1043-SHC	B1
9	Shaft	1	H-1043-109	B109
10	Spring Pin	1	H-1043-B110	B110
11	Pressure Roller	1	H-1043-B111	B111
12	Bushing	1	H-1043-B112	B112
13	Bushing	2	H-1043-B114	B114
14	Pull Pole Assembly	1	H-1043-B113	H-1043-B113+B115+B116ASSEMBLY
15	Chain for Pallet Truck	1	H-1043-B115	B115

PUMP DIAGRAM

PUMP DIAGRAM PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Spring Pin	2	H-1043-B117	B117
2	Shaft	1	H-1043-B118	B118
3	Plug	1	H-1483-B119	B119
4	Copper Washer	2	H-1043-120	B120

PUMP DIAGRAM PARTS LIST CONTINUED

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
5	Spring	1	H-1483-B121	B121
6	Spindle of Damping Valve	1	H-1193-B122	B122
7	Seat of Damping Valve	1	H-1193-B123	B123
8	Steel Ball	1	H-2721-B124	B124
9	Base	1	-----	B125
10	Copper Washer	2	H-1043-B126	B126
11	Bolt	2	H-1043-B127	B127
12	Spring	1	H-1193-B128	B128
13	Strike Pin	1	H-1193-B129	B129
14	O-Ring	1	H-1193-B130	B130
15	Axle Sleeve	1	H-1043-B131	B131
16	O-Ring	1	H-2721-B132	B132
17	Bolt (Setting Screw)	1	H-1043-B133	B133
18	Nut (Setting Screw Nut)	1	H-1043-B134	B134
19	Lever	1	H-1043-B135	B135
20	Bolt	1	H-1043-B136	B136
21	Spring	1	H-2721-B137	B137
22	Ball Base	1	H-1782-B138	B138
23	Steel Ball	1	H-1782-B139	B139
24	Pin	1	H-1043-B140	B140
25	Y-Ring	1	H-1043-B141	B141
26	O-Ring	1	H-1043-B142	B142
27	Cylinder Cap	1	H-1043-B143	B143
28	O-Ring	1	H-1043-B144	B144
29	Dust Ring	1	H-1043-B145	B145
30	Steel Ball	1	H-1043-B146N	B146
31	Pump Plunger	1	H-1366-B147	B147
32	Washer	1	H-1043-B148	B148
33	Big Spring	1	H-1483-B149	B149
34	Dust Ring	1	H-1043-B150	B150
35	Y-Ring	1	H-1043-B151	B151
36	Piston Rod	1	H-1043-B152	B152
37	Retaining Ring for Axle	1	H-1043-B153	B153


DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA

LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Ensamble del Asa	1	H-1043-SHC	B1
2	Bomba (Estándar)	1	H-1043PUMP	PUMP STAND
3	Perno	1	H-1365-B3	B3
4	Balero	1	H-1365-B4	B4
5	Base de Apoyo	1	H-1043-B5	B5
6	Perno con Resorte	2	H-1365-B6	B6
7	Anillo de Retención para el Eje	1	H-1043-B7	B7
8	Llanta Grande de Acero (de Dirección)	2	H-7574-STEER	B8S
9	Balero	8	H-1043-B9	B9
10	Kit del Eje de la Llanta Grande (de Dirección) Incluye: • Eje de la Llanta • 2 Anillos de Retención para el Eje	1	H-1043-BWS	B2, B12
13	Cubiertas para Polvo de Dirección	2	H-1043-B13	B13

ULINE H-7574

PATÍN HIDRÁULICO CON LLANTAS DE ACERO

800-295-5510
uline.mx

CONTINUACIÓN DE LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA


#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
14	Pasador	2	H-1043-B14	B14
15	Grasera	8	H-1193-B15	B15
16	Perno con Resorte	2	H-1483-B16	B16
17	Junta	2	H-1483-B17	B17
18	Pasador	2	H-1043-B18	B18
19	Barra Recta Deslizante	2	H-1483-B19	B19
20	Eje Largo	1	H-1043-B20	B20
21	Anillo de Retención para Orificio	2	H-1043-B21	B21
22	Grasera	4	H-1043-B22	B22
23	Cubierta de Rollo	2	H-1043-23	B23
24	Perno con Resorte – 3.175 cm (1¼")	8	H-5632	BF2500-B24X8
25	Eje	2	H-1043-25	B25
26	Eje	2	H-1043-B26	B26
27	Perno con Resorte – 3.5 cm (1⅜")	8	H-5631	BF2500-B27X8
28	Anillo del Rollo	4	H-1043-B28	B28
29	Eje	2	H-1483-B29	B29
31	Estructura de la Llanta de Horquilla (Carga)	2	H-1043-B31	B31
32	Llanta de Horquilla de Acero (Carga)	2	H-1043-STEEL	B35S
33	Kit de Ensamble de la Llanta de Entrada (Rodillo) Incluye: • Perno (1) • Rodillo para Entrada (1) • Tuerca (1)	1	H-5634	2500-B36B38B39
34	Estructura de la Horquilla	1	-----	B40
35	Rondana de Bloqueo con Resorte	1	H-1043-B41	B41
36	Perno	1	H-1043-B42	B42
37	Brazo Oscilante	1	H-1043-B43	B43
38	Tuerca	1	H-1366-B44	B44
39	Resorte Grande	1	H-1483-B149	B149
40	Perno de Resorte	1	H-1043-B117	B117
41	Eje	1	H-1043-B118	B118
	Kit de la Llanta de Repuesto de Horquilla (Carga) con Baleros Incluye: • Llanta de Horquilla (Carga) #32 (1) • Balero #9 (2)	1	H-1043-WHKIT	-----
	Kit del Sello de la Bomba del Patín Hidráulico (No Se Muestra)	1	H-4182	-----
	Resorte de Compresión de la Bomba (No Se Muestra)	1	H-1043PCS	-----
	Tomillería de la Llanta para Dirección (No Se Muestra)	1	H-6017	B10-B13

ULINE H-7574

PATÍN HIDRÁULICO CON LLANTAS DE ACERO

800-295-5510
uline.mx

DIAGRAMA DEL ASA



LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DEL ASA


#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
A	Ensamble del Asa	1	H-1043-SHC	B1
1	Resorte de Lámina	1	H-1366-B101	B101
2	Perno con Resorte	2	H-2721-B102	B102
3	Rodillo	1	H-2721-B103	B103
4	Perno con Resorte	1	H-2721-B104	B104
5	Perno con Resorte	1	H-2721-B105	B105
6	Perno con Resorte	1	H-2721-B106	B106
7	Asa (parte de un kit)	1	H-1043-SHC	B1
8	Tubo para Asa (parte de un kit)	1	H-1043-SHC	B1
9	Eje	1	H-1043-109	B109
10	Perno con Resorte	1	H-1043-B110	B110
11	Rodillo de Presión	1	H-1043-B111	B111
12	Casquillo	1	H-1043-B112	B112
13	Casquillo	2	H-1043-B114	B114
14	Ensamble del Poste de Tracción	1	H-1043-B113	H-1043-B113+B115+B116ASSEMBLY
15	Cadena para Patín Hidráulico	1	H-1043-B115	B115

ULINE H-7574

PATÍN HIDRÁULICO CON LLANTAS DE ACERO

800-295-5510
uline.mx

DIAGRAMA DE LA BOMBA



LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA BOMBA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Perno con Resorte	2	H-1043-B117	B117
2	Eje	1	H-1043-B118	B118
3	Tapón	1	H-1483-B119	B119
4	Rondana de Cobre	2	H-1043-120	B120

ULINE H-7574
PATÍN HIDRÁULICO CON
LLANTAS DE ACERO

800-295-5510
uline.mx


CONTINUACIÓN DE LA LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA BOMBA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
5	Resorte	1	H-1483-B121	B121
6	Cabezal de Válvula de Amortiguación	1	H-1193-B122	B122
7	Asiento de Válvula de Amortiguación	1	H-1193-B123	B123
8	Balín	1	H-2721-B124	B124
9	Base	1	-----	B125
10	Rondana de Cobre	2	H-1043-B126	B126
11	Perno	2	H-1043-B127	B127
12	Resorte	1	H-1193-B128	B128
13	Perno de Golpe	1	H-1193-B129	B129
14	Anillo Tórico	1	H-1193-B130	B130
15	Brazo de Eje	1	H-1043-B131	B131
16	Anillo Tórico	1	H-2721-B132	B132
17	Perno (Tornillo de Ajuste)	1	H-1043-B133	B133
18	Tuerca (Tuerca del Tornillo de Ajuste)	1	H-1043-B134	B134
19	Palanca	1	H-1043-B135	B135
20	Perno	1	H-1043-B136	B136
21	Resorte	1	H-2721-B137	B137
22	Base del Balín	1	H-1782-B138	B138
23	Balín	1	H-1782-B139	B139
24	Pasador	1	H-1043-B140	B140
25	Anillo en Y	1	H-1043-B141	B141
26	Anillo Tórico	1	H-1043-B142	B142
27	Tapa del Cilindro	1	H-1043-B143	B143
28	Anillo Tórico	1	H-1043-B144	B144
29	Anillo para Polvo	1	H-1043-B145	B145
30	Balín	1	H-1043-B146N	B146
31	Émbolo de la Bomba	1	H-1366-B147	B147
32	Rondana	1	H-1043-B148	B148
33	Resorte Grande	1	H-1483-B149	B149
34	Anillo para Polvo	1	H-1043-B150	B150
35	Anillo en Y	1	H-1043-B151	B151
36	Barra de Pistón	1	H-1043-B152	B152
37	Anillo de Retención para el Eje	1	H-1043-B153	B153


ULINE H-7574

TRANSPALETTE À ROUES EN ACIER

1-800-295-5510
uline.ca



SCHEMA DE LA STRUCTURE



LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA STRUCTURE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Ensemble de la poignée	1	H-1043-SHC	B1
2	Pompe (standard)	1	H-1043PUMP	PUMP STAND
3	Boulon	1	H-1365-B3	B3
4	Palier	1	H-1365-B4	B4
5	Base de support	1	H-1043-B5	B5
6	Goupille à ressort	2	H-1365-B6	B6
7	Bague de retenue pour essieu	1	H-1043-B7	B7
8	Grande roue (directrice) en acier	2	H-7574-STEER	B8S
9	Palier	8	H-1043-B9	B9
10	Ensemble de l'arbre de grande roue (directrice) Comprend : • Arbre de roue (1) • Bague de retenue pour essieu (2)	1	H-1043-BWS	B10-B13
13	Couvercle antipoussière pour la roue directrice	2	H-1043-B13	B13

ULINE H-7574

TRANSPALETTE À ROUES EN ACIER

1-800-295-5510
uline.ca

LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA STRUCTURE SUITE


#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
14	Goupille	2	H-1043-B14	B14
15	Huileur	8	H-1193-B15	B15
16	Goupille à ressort	2	H-1483-B16	B16
17	Joint	2	H-1483-B17	B17
18	Goupille	2	H-1043-B18	B18
19	Poussoir droit	2	H-1483-B19	B19
20	Long arbre	1	H-1043-B20	B20
21	Bague de retenue pour trou	2	H-1043-B21	B21
22	Huileur	4	H-1043-B22	B22
23	Gaine de roulement	2	H-1043-23	B23
24	Goupille à ressort – 3,175 cm (1 ¼ po)	8	H-5632	BF2500-B24X8
25	Arbre	2	H-1043-25	B25
26	Arbre	2	H-1043-B26	B26
27	Goupille à ressort – 3,5 cm (1 ⅜ po)	8	H-5631	BF2500-B27X8
28	Anneau de roulement	4	H-1043-B28	B28
29	Arbre	2	H-1483-B29	B29
31	Armature de roue (porteuse) de fourche	2	H-1043-B31	B31
32	Roue (porteuse) de fourche en acier	2	H-1043-STEEL	B35S
33	Ensemble de roue (rouleau) d'entrée Comprend : • Boulon (1) • Rouleau d'entrée (1) • Écrou (1)	1	H-5634	2500-B36B38B39
34	Cadre de fourche	1	-----	B40
35	Rondelle ressort à becs	1	H-1043-B41	B41
36	Boulon	1	H-1043-B42	B42
37	Culbuteur	1	H-1043-B43	B43
38	Écrou	1	H-1366-B44	B44
39	Gros ressort	1	H-1483-B149	B149
40	Goupille à ressort	1	H-1043-B117	B117
41	Arbre	1	H-1043-B118	B118
	Roue de fourche (porteuse) de rechange avec ensemble de paliers Comprend : • Roue de fourche (porteuse) n° 32 (1) • Palier n° 9 (2)	1	H-1043-WHKIT	-----
	Ensemble de joints de pompe de transpalette (non illustré)	1	H-4182	-----
	Ressort de pression de pompe (non illustré)	1	H-1043PCS	-----
	Matériel pour roue directrice (non illustré)	1	H-6017	B10-B13

ULINE H-7574

TRANSPALETTE À ROUES EN ACIER

1-800-295-5510
uline.ca

SCHÉMA DE LA POIGNÉE



LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POIGNÉE


#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
A	Ensemble de la poignée	1	H-1043-SHC	B1
1	Ressort à lame	1	H-1366-B101	B101
2	Goupille à ressort	2	H-2721-B102	B102
3	Rouleau	1	H-2721-B103	B103
4	Goupille à ressort	1	H-2721-B104	B104
5	Goupille à ressort	1	H-2721-B105	B105
6	Goupille à ressort	1	H-2721-B106	B106
7	Poignée (pièce d'un ensemble)	1	H-1043-SHC	B1
8	Tube de poignée (pièce d'un ensemble)	1	H-1043-SHC	B1
9	Arbre	1	H-1043-109	B109
10	Goupille à ressort	1	H-1043-B110	B110
11	Rouleau de pression	1	H-1043-B111	B111
12	Bague	1	H-1043-B112	B112
13	Bague	2	H-1043-B114	B114
14	Ensemble de tige à tirer	1	H-1043-B113	H-1043-B113+B115+B116ASSEMBLY
15	Chaîne	1	H-1043-B115	B115

ULINE H-7574

TRANSPALETTE À ROUES EN ACIER

1-800-295-5510
uline.ca

SCHÉMA DE LA POMPE



LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POMPE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Goupille à ressort	2	H-1043-B117	B117
2	Arbre	1	H-1043-B118	B118
3	Bouchon	1	H-1483-B119	B119
4	Rondelle en cuivre	2	H-1043-120	B120

ULINE H-7574

TRANSPALETTE À ROUES EN ACIER

1-800-295-5510
uline.ca

LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POMPE SUITE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
5	Ressort	1	H-1483-B121	B121
6	Tige du clapet d'amortissement	1	H-1193-B122	B122
7	Siège du clapet d'amortissement	1	H-1193-B123	B123
8	Bille d'acier	1	H-2721-B124	B124
9	Base	1	-----	B125
10	Rondelle en cuivre	2	H-1043-B126	B126
11	Boulon	2	H-1043-B127	B127
12	Ressort	1	H-1193-B128	B128
13	Broche de butée	1	H-1193-B129	B129
14	Joint torique	1	H-1193-B130	B130
15	Manchon d'essieu	1	H-1043-B131	B131
16	Joint torique	1	H-1043-B132	B132
17	Boulon (vis de blocage)	1	H-1043-B133	B133
18	Écrou (écrou de vis de blocage)	1	H-1043-B134	B134
19	Levier	1	H-1043-B135	B135
20	Boulon	1	H-1043-B136	B136
21	Ressort	1	H-2721-B137	B137
22	Socle à bille	1	H-1782-B138	B138
23	Bille d'acier	1	H-1782-B139	B139
24	Goupille	1	H-1043-B140	B140
25	Anneau Y	1	H-1043-B141	B141
26	Joint torique	1	H-1043-B142	B142
27	Coiffe de cylindre	1	H-1043-B143	B143
28	Joint torique	1	H-1043-B144	B144
29	Anneau de glissement	1	H-1043-B145	B145
30	Bille d'acier	1	H-1043-B146N	B146
31	Piston	1	H-1366-B147	B147
32	Rondelle	1	H-1043-B148	B148
33	Gros ressort	1	H-1483-B149	B149
34	Anneau de glissement	1	H-1043-B150	B150
35	Anneau Y	1	H-1043-B151	B151
36	Tige de piston	1	H-1043-B152	B152
37	Bague de retenue pour essieu	1	H-1043-B153	B153