



TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Template does not open after downloading file.	Make sure you are using MS Word to open file.
Template is blank; no gridlines appear.	To view template, go to Layout tab and select View Gridlines.
Newer version of Microsoft Word.	Open file in compatibility mode
To change text direction (portrait vs. landscape).	<ol style="list-style-type: none">1. Open template document.2. Select layout tab.3. Under Alignment, click Text Direction.
Ink is smearing (not absorbing into the paper).	<p>Check printer settings. Printer may have the capacity to define the "Paper Type" as "Label Stock" (not all printers have this capability).</p> <p>Allow adequate dry time to ensure ink does not smudge or smear on all clear, crystal clear and weather resistant labels.</p>

ULINE**ETIQUETAS
ADHESIVAS LÁSER**800-295-5510
uline.mx

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La plantilla no se abre después de descargar el archivo.	Asegúrese de estar utilizando MS Word para abrir el archivo.
La plantilla está en blanco, no aparece la cuadrícula.	Para ver la plantilla, vaya a la pestaña de Diseño y seleccione Ver Cuadrícula.
Versión de Microsoft Word más nueva.	Abra el archivo en modo de compatibilidad.
Para cambiar la orientación del texto (vertical vs. horizontal).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la plantilla. 2. Seleccione la pestaña "Layout" (Diseño de página). 3. En "Alignment" (Alineación) haga clic en "Text Direction" (Orientación del texto).
La tinta se está corriendo (no la absorbe el papel).	<p>Revise las configuraciones de la impresora. La impresora podría tener la opción de "Tipo del Papel" como "Para Etiquetas" (no todas las impresoras tienen la opción).</p> <p>Permita un tiempo adecuado de secado para asegurarse de que la tinta no se corra y manche las etiquetas transparentes, de transparencia cristalina y resistentes a intemperie.</p>



DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le modèle ne s'ouvre pas après le téléchargement du fichier.	Assurez-vous que vous utilisez MS Word pour ouvrir le fichier.
Le modèle est vierge; il n'y a aucun quadrillage.	Pour voir le modèle, allez à l'onglet Disposition et sélectionnez Afficher le quadrillage.
Nouvelle version de Microsoft Word.	Ouvrez le fichier en mode compatibilité.
Pour changer l'orientation du texte (portrait ou paysage).	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le fichier de modèle.2. Sélectionnez l'onglet Mise en page.3. Sous Mise en page, cliquez sur Orientation.
L'encre s'étale (n'absorbe pas dans le papier).	<p>Vérifiez les paramètres de l'imprimante. L'imprimante peut offrir l'option de définir le type de papier en tant que papier à étiquettes (ce ne sont pas toutes les imprimantes qui possèdent cette capacité).</p> <p>Accordez un temps de séchage approprié pour éviter les bavures d'encre sur les étiquettes adhésives transparentes, de clarté cristalline et celles résistant aux intempéries.</p>