


ULINE S-18302
HANG'N'STOR™
FILE BOX

1-800-295-5510
uline.com



ASSEMBLY

1. With box laying flat, pull sides apart and push in to form the box shape. (See Figure 1)





Figure 1



2. Fold bottom down into box. Fold short side flaps (1) down into box then fold long side flaps (2) in. (See Figure 2)




Figure 2

3. Bend tabs and tear out at perforation. (See Figure 3)




Figure 3

4. To hang letter size files, slide plastic channels as is into the long sides of the box on top of perforated portion. (See Figure 4)




Figure 4

5. To hang legal size files, snap off channels at notch and slide shortened channels into the short sides of the box. (See Figure 5)





Figure 5

ULINE S-18302

**CAJA PARA
ARCHIVOS
HANG'N'STOR™**

800-295-5510
uline.mx



ENSAMBLE

1. Con la caja plana, jale de los laterales y empuje hacia adentro para dar forma a la caja. (Vea Diagrama 1)






Diagrama 1



2. Doble la base hacia abajo por adentro de la caja. Doble las solapas del lado corto (1) hacia abajo por dentro de la caja y luego doble las solapas del lado largo (2) hacia dentro. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2



3. Doble las pestañas y rasgue por la línea perforada. (Vea Diagrama 3)




Diagrama 3

4. Para colgar archivos de tamaño carta, deslice los canales de plástico en los lados largos de la caja encima de la porción perforada. (Vea Diagrama 4)




Diagrama 4

5. Para colgar archivos de tamaño legal, corte los canales por la muesca y deslice los canales acortados en los lados cortos de la caja. (Vea Diagrama 5)





Diagrama 5



MONTAGE

1. Déposez la boîte à plat, puis, en tirant, écartez les côtés pour former la boîte. (Voir Figure 1)






Figure 1




2. Rabattez le fond de la boîte vers le bas. Pliez les petits rabats latéraux (1) vers le fond de la boîte, puis pliez les grands rabats latéraux (2) à l'intérieur. (Voir Figure 2)

Figure 2




3. Pliez les languettes et déchirez-les à la ligne perforée. (Voir Figure 3)

Figure 3



4. Pour suspendre des dossiers en format lettre, insérez les bandes en plastique sur les longs côtés de la boîte au-dessus de la partie perforée. (Voir Figure 4)

Figure 4



5. Pour suspendre des dossiers en format légal, raccourcissez les bandes à l'encoche et insérez-les, ainsi raccourcies, sur les côtés courts de la boîte. (Voir Figure 5)

Figure 5

